

Link do produktu: <https://ekotools.pl/koszyk-do-grillowania-do-warzyw-i-chleba-p-4030.html>



Koszyk do grillowania do warzyw i chleba

Cena	58,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	012919
Kod producenta	012919
Kod EAN	7330571434298
EAN (GTIN)	7330571434298
Materiał	stal nierdzewna
Kod producenta	012919
Producent	Burns & Barkles

Opis produktu



KOSZYK DO GRILLOWANIA DO WARZYW I CHLEBA BURNS & BARKLES

Nr. art: 012919

- Do warzyw i chleba
- Zdejmowany uchwyt
- Możliwość mycia w zmywarce

Koszyk do grillowania ze zdejmowanym uchwytem.

Kawałki jedzenia ześlizgują się przez ruszt podczas grillowania? Nigdy więcej! Koszyk do grillowania marki Burns & Barkles jest pojemny i znacznie ułatwia grillowanie. Idealne rozwiązanie do opiekania chleba do hamburgerów i grillowania warzyw w szybki i łatwy sposób.

Do warzyw, chleba i mniejszych kawałków mięsa


Koszyk jest szczególnie przydatny do grillowania siekanych warzyw, mniejszych kawałków mięsa i wielu innych produktów. Wystarczy przygotować jedzenie w kuchni, włożyć je do koszyka i od razu zanieść na grill.

Zdejmowany uchwyt

Dzięki zdejmowanemu uchwytowi możesz zamykać pokrywę podczas grillowania.

Możliwość mycia w zmywarce

Wygodne czyszczenie! Po użyciu możesz umyć koszyk w zmywarce.



Specyfikacja

- Numer artykułu: 012919
- Gwarancja (w miesiącach) 12 m.

