

Link do produktu: <https://ekotools.pl/suszarka-do-butow-wylacznik-czasowy-250w-menuett-p-4383.html>



Suszarka do butów wyłącznik czasowy 250w menuett

Cena	119,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	011761
Kod producenta	011761
Kod EAN	7330571416201
EAN (GTIN)	7330571416201
Waga	1600
Kolor dominujący	biały
Kod producenta	011761
Model	011761
Przeznaczenie	do butów
Moc	250
Marka	Menuett

Opis produktu



Suszarka do butów 250 W

Nr. art: 011761

- Jednocześnie suszy jedną parę butów
- Wbudowany wyłącznik czasowy
- W zestawie uchwyt ścienny



Suszarka do butów z wbudowanym wyłącznikiem czasowym.

Zawsze suche buty i łatwiejsze życie na co dzień dzięki tej wydajnej suszarce! Za pomocą suszarki marki Menuett możesz suszyć zarówno mokre kozaki, jak i przeпоcone buty do biegania. Nadaje się też idealnie do czapek, rękawic i innych ubrań, które musisz szybko wysuszyć.

Wbudowany wyłącznik czasowy

Suszarka do butów jest wyposażona we wbudowany wyłącznik czasowy, dzięki któremu możesz ustawić dowolny czas suszenia do 120 minut.





Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Dzięki wbudowanemu zabezpieczeniu przed przegrzaniem suszarki możesz używać spokojnie i bezpiecznie.

W zestawie uchwyt ścienny

Za pomocą dołączonego uchwyty ścienny możesz zamontować suszarkę na ścianie, dzięki czemu zajmie minimalną ilość miejsca.

Elastyczne węże

Można łatwo zginać i wydłużać elastyczne węże – idealne rozwiązanie do suszenia różnego rodzaju obuwia i ubrań.

Specyfikacja

- **Numer artykułu:** 011761

-
- **Gwarancja (w miesiącach):** 12 m.
 - **Moc:** 250 W
 - **Poziom hałasu:** 49 dB
 - **Napięcie:** 230 V
 - **Długość kabla:** 95 cm
 - **Długość węża:** 65 cm

